

RT-M1000+TV-33

CBL+TV Remote Control



Programming And Operating Instructions

To have a clearer idea of the features and capabilities of your remote control, take a moment to read these instructions. Save for future reference.

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

1. Introduction

Your remote control is simple to program, easy to use, and can operate two (2) electronic devices, which include :

- CABLE** DMX-1002 Cable set-top terminals
- TV** Televisions

Before you can use your remote control, it must be programmed (set-up) to operate your TV.

2. Before Getting Started

Some of the special features on your remote control are as follows :

Point and Press® Programming

Lets you program your TV without codes. For more information, see Section 5.

Time Out

Shuts remote off if any button is pressed and held for 45-seconds. This extends battery life in the event the remote becomes lodged under or between heavy objects.

3. Installing / Replacing Batteries

Install two (2) new "AAA" batteries as indicated by the diagram in the battery compartment.

When the batteries become low and need to be replaced, the LED will not illuminate normally or at all during use.

When this happens, replace the existing batteries with two (2) new "AAA" batteries to restore normal operation to the remote control.

4. Programming Your TV

Code-Entry Programming...

- Turn on TV.
- Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.
- Locate the 3-digit code for your brand in the Setup Code list and enter it on the keypad of the

remote control. Entry of the correct code will cause your TV to turn off.

If multiple codes are listed for your brand, you may have to enter several different codes until your TV turns off.

- As soon as you have entered a 3-digit code that turns your TV off, press [MUTE].
 - If the TV turns back on, press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.
 - Or
 - If the TV does not turn back on, enter a different 3-digit setup code until your TV turns back on. Then press [OK] to lock in the code. The LED will blink and go out.

Point and Press® Programming...

- Turn on TV.
- Press [OK], then [MUTE] together until the LED illuminates.
- Press and hold the [CH ▲] button until the TV turns off. While you are pressing the [CH ▲] button, the LED will blink. As soon as the TV turns off, release the [CH ▲] button.
- Press [MUTE]. If the TV that turned off...
 - Turns back on, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.
 - Or
 - Does not turn back on, press [CH ▼] one step at a time until the TV turns back on. Each time you press the [CH ▼] button, the LED will blink. Once you have found a code that turns the TV on / off, press [OK] to lock in this code. The LED will blink and go out.

5. Programming Volume Control

To program volume control to TV...

- Press [CBL], then [OK] together until the LED illuminates.
- Press [VOL ▲], then [TV] for TV volume.

3. The LED will blink and go out.

To program volume control to Cable set-top terminal...

- Press [CBL], then [OK] together until the LED illuminates.
- Press [VOL ▲], then [CBL] for Cable volume.
- The LED will blink and go out.

The programming of your remote control is now complete. You can use this one remote to turn your TV on and off and select channels to watch. To avoid confusion, please put your TV remote control away in a safe location and use this new remote.

6. Resetting Your Remote Control

To reset your remote to its factory default setting, follow these steps:

- Press [CBL], then [OK] together until the LED illuminates.
- Press [MENU], then [MENU] again. The LED will blink and go out.

TV Set-up Codes

BRAND	CODE				
<i>Admiral</i>	026	054	211	213	
<i>Advent</i>	072	094	425	447	
<i>Adventura</i>	047				
<i>Aiwa</i>	214	471			
<i>Akai</i>	053	462	473	522	524
	547				
<i>Amark</i>	023	215			
<i>Amstrad</i>	157				
<i>Anam</i>	217	218	219	220	221
	222	223			
<i>AOC</i>	053				
<i>APEX</i>	030	038	427		
<i>Audiovox</i>	191	220	465		
<i>Belcor</i>	073				
<i>Bell & Howell</i>	211	213			
<i>Broksonic</i>	165	167			

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

<i>Brokwood</i>	073				
<i>Candle</i>	068	091			
<i>Centurion</i>	095	107	108		
<i>Citizen</i>	068	091	211	213	233
<i>Coby</i>	558				
<i>Concerto</i>	073	095			
<i>Contec</i>	147				
<i>Coronado</i>	023				
<i>Craig</i>	223				
<i>Crown</i>	023				
<i>Curtis Mathes</i>	016	054	107	108	211
	213				
<i>Daewoo</i>	051	068	073	095	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	
<i>Daytron</i>	073	095	107	108	
<i>Dell</i>	448				
<i>Dumont</i>	073				
<i>Electro Home</i>	073	095			
<i>Elektra</i>	353				
<i>Emerson</i>	016	023	053	064	103
	139	158	159	164	165
	166	167	168	169	392
	400	401	402	408	415
	424				
<i>Envision</i>	073	095			
<i>ESA</i>	454	456	538		
<i>Fisher</i>	355	356			
<i>Fujitsu</i>	460	469			
<i>Funai</i>	047	048	157	168	211
<i>Gateway</i>	426				
<i>GE</i>	015	018	042	044	049
	054	055	068	073	090
	092	095	101	102	103
	389	390	396	403	406
	407				
<i>Gibralta</i>	023	048	053	068	073
	090	095	107	108	233
	360				
<i>Goldstar (LG)</i>	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	104				
<i>Gradiente</i>	233				
<i>Grundig</i>	443				
<i>Go Video</i>	427				
<i>Haier</i>	073	095			
<i>Hall Mark</i>	023	068	095	096	097
<i>Hitachi</i>	098	099	100		

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

<i>Hyundai</i>	453				
<i>iLO</i>	524				
<i>Initial</i>	470				
<i>Inkel</i>	364				
<i>Insignia</i>	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	
<i>JC Penney</i>	039	053	068	073	092
	095	102	355		
<i>Jensen</i>	062	461			
<i>JVC</i>	104	105	106	396	397
	410				
<i>Kawasho</i>	073	095			
<i>KMC</i>	023				
<i>KTV</i>	023	053	233	366	
<i>Konka</i>	445				
<i>Kurazai</i>	211	213			
<i>Legend</i>	169				
<i>LG (Goldstar)</i>	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
<i>Lodgenet</i>	211	213			
<i>Logik</i>	211	213			
<i>Luxman</i>	068	073	095		
<i>LXI</i>	024	026	157	355	388
<i>Magnavox</i>	023	068	071	072	073
<i>(Philips)</i>	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549				
	211	213			
<i>Majestic</i>	053	107	108	109	
<i>Marantz</i>	426	533	534		
<i>Maxent</i>	555				
<i>McIntosh</i>	215				
<i>Megatron</i>	090	211	213	355	388
<i>Memorex</i>	405	423			
<i>MGA / Mitsubishi</i>	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216
	384	394	395	398	399
	417				
<i>Montgomery Ward</i>	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
<i>NEC</i>	028	068	090	108	200
	464				
<i>Net TV</i>	426				
<i>Norcent</i>	455				
<i>Olevia</i>	073	108	519	541	
<i>Orion</i>	019	159	160	161	162
	163	382	558		
<i>Panasonic</i>	042	043	044	045	046

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

<i>Philco</i>	419	429			
	023	053	068	071	072
	091				
<i>Magnavox</i>	023	068	071	072	073
<i>(Philips)</i>	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	463	470	472	549
<i>Pilot</i>	073	094	233		
<i>Pioneer</i>	111	144	383	551	
<i>Planar</i>	474				
<i>Polaroid</i>	384	394	459		
<i>Portland</i>	023	068			
<i>Prima</i>	072				
<i>ProScan</i>	055	070			
<i>Proton</i>	090	371	372		
<i>Protron</i>	457	467			
<i>Proview</i>	459				
<i>Pulsar</i>	073				
<i>Quasar</i>	044				
<i>Radio Shack</i>	073				
<i>Realistic</i>	022	166	168		
<i>RCA</i>	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
<i>Runco</i>	525				
<i>Sampo</i>	090	108			
<i>Samsung</i>	015	016	017	023	031
	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	423	424			
<i>Sansui</i>	353	355	356	376	377
<i>Sanyo</i>	468				
<i>Sceptre</i>	090	108	168		
<i>Scott</i>	023	030	031	038	039
<i>Sears</i>	068	353	355	356	
	016	022	023	024	025
<i>Sharp</i>	026	027	028	029	393
	395	409			
	023	026	108	211	213
<i>Signature 2000</i>	014	020	021	178	540
<i>Sony</i>	091				
<i>Soundesign</i>	157				
<i>Squareview</i>	419				
<i>Superscan</i>	380				
<i>Supre-Macy</i>	068	071	072	090	091
<i>Sylvania</i>	092	093	107	108	157
	158	419	456	466	
<i>Symphonic</i>	047	157			
<i>Tatung</i>	044	446			
<i>Techwood</i>	068				

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

<i>Teknika</i>	023	068	072	091	168
	213	463			
<i>Telerent</i>	023	213			
<i>Tera</i>	381				
<i>Tevion</i>	065	414			
<i>TMK</i>	068	090			
<i>Toshiba</i>	030	031	038	039	423
<i>Totevision</i>	233				
<i>Universal</i>	068	102			
<i>Vidtech</i>	068				
<i>ViewSonic</i>	428	513	515	527	528
	529	530	531	532	533
	534	535	536	537	538
	539				
<i>Vizio</i>	053	062	073	095	454
	538				
<i>Wards</i>	068	090			
<i>Westinghouse</i>	458				
<i>White Westinghouse</i>	211	408	449		
<i>XR-1000</i>	213				
<i>Yamaha</i>	068				
<i>York</i>	090	108			
<i>Zenith</i>	047	048	049	050	051
	391	405	406	434	

7. Additional Programming / Troubleshooting Information

- If the same button is pressed and held for 45-seconds, your remote control will turn itself off automatically.

This extends the battery life should the remote become lodged under or between heavy objects, for example sofa cushions.
- If you have any questions concerning the brand, model or operation of your cable set-top terminal, contact your cable operator.

Rev. 06/08

© 2008, Contec Holdings, LLC

Point and Press® is a registered trademark of Contec Holdings, LLC

RT-M1000+TV-33

Control Remoto CBL+TV



Instrucciones Para Programación y Operación

Para tener una idea más clara de las funciones y capacidades de su control remoto, tome un momento para leer estas instrucciones. Guarde para referencia futura.

RT-M1000 + TV-33 CBL + TV Remote Control

1. Introducción

Su control remoto es sencillo para programar, fácil de usar, y puede operar dos (2) equipos electrónicos que incluyen :

CABLE Convertidor DMX-1002
TV Televisores

Antes de usar el control remoto, éste debe programarse (la estructuración) para operar su televisor.

2. Antes de Comenzar

Algunas de las funciones especiales en su control remoto son como sigue :

Point and Press® Programming (Programación - Apunte y Presione)

Permite programar su televisor sin los códigos. Para más información, véase Sección 4.

Time Out - Apagar el Control

El control remoto se apaga cuando cualquier botón se aprieta por 45-segundos. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados.

3. Instalación / Reemplazo de Baterías

Instale dos (2) nuevas baterías "AAA", según lo indica en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías.

Cuando las baterías se agotan y necesitan ser reemplazadas, el LED (luz roja) no se encenderá normalmente o en absoluto.

Cuando esto sucede, reemplace las baterías existentes con dos (2) nuevas baterías "AAA" para restaurar el funcionamiento normal del control remoto.

4. Programando Su Televisor

Programación Accesando Código...

1. Encienda el televisor.
2. Presione [OK], y [MUTE] a la vez hasta que el LED (luz roja) encienda.
3. Busque el código de 3-dígitos para su marca del televisor en el listado del "Setup Code" y éntrelo en

el teclado del control remoto. Al entrar el código correcto su televisor se apagará.

De existir un sinnúmero de códigos en el listado para su marca del televisor, deberá entrar varios códigos distintos hasta que su televisor se pague.

4. Tan pronto entre el código de 3-dígitos que apague su televisor, presione [MUTE].
 - a. Si su televisor se vuelve a encender, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.
O
 - b. Si el televisor no se enciende nuevamente, entre un código diferente de 3-dígitos del "setup code" hasta que el televisor se encienda nuevamente. Luego presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará hasta que se apague.

Point and Press® Programming... Programación Apunte y Presione

1. Encienda el televisor.
2. Presione [OK], y [MUTE] a la vez, hasta que el LED (luz roja) encienda.
3. Presione y aguante el botón de [CH ▲] hasta que cualesquiera de los equipos se apague. Mientras presione el botón de [CH▲], el LED (luz roja) parpadeará. Tan pronto uno de los equipos se apague, libere el botón [CH ▲].
4. Presione [MUTE]. Si el equipo que se apagó...
 - a. Se enciende nuevamente, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja)parpadeará y se apagará.
O
 - b. Si no se enciende nuevamente, presione [CH ▼] un paso a la vez hasta que el equipo se encienda nuevamente. Cada vez que presiones el botón de [CH ▼], el LED (luz roja) parpadeará. Una vez que consigues el código que prenda / apague el equipo, presione [OK] para asegurar el código. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

5. Programando el Control de Volumen

Para programar el control de volumen del televisor ...

1. Presione [CBL], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
 2. Presione [VOL ▲], luego [TV] para el volumen del televisor.
 3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.
- Para programar el control de volumen al Convertidor Digital Motorola
1. Presione [CBL], y [OK] a la vez, hasta que el LED (luz roja) se encienda.
 2. Presione [VOL ▲], luego [CBL] para el volumen del Cable.
 3. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

6. Reinstalar su Control Remoto

Para reinstalar su control al estado original de fábrica, debe seguir los siguientes pasos:

1. Presione [CBL], luego [OK] a la vez hasta que el LED (luz roja) se encienda.
2. Presione [MENU], luego [MENU] nuevamente. El LED (luz roja) parpadeará y se apagará.

◆ Códigos - Marcas de Televisores

BRAND	CODE				
<i>Admiral</i>	026	054	211	213	
<i>Advent</i>	072	094	425	447	
<i>Adventura</i>	047				
<i>Aiwa</i>	214	471			
<i>Akai</i>	053	462	473	522	524
	547				
<i>Amark</i>	023	215			
<i>Amstrad</i>	157				
<i>Anam</i>	217	218	219	220	221
	222	223			
<i>AOC</i>	053				
<i>APEX</i>	030	038	427		
<i>Audiovox</i>	191	220	465		
<i>Belcor</i>	073				
<i>Bell & Howell</i>	211	213			
<i>Broksonic</i>	165	167			

<i>Brokwood</i>	073				
<i>Candle</i>	068	091			
<i>Centurion</i>	095	107	108		
<i>Citizen</i>	068	091	211	213	233
<i>Coby</i>	558				
<i>Concerto</i>	073	095			
<i>Contec</i>	147				
<i>Coronado</i>	023				
<i>Craig</i>	223				
<i>Crown</i>	023				
<i>Curtis Mathes</i>	016	054	107	108	211
	213				
<i>Daewoo</i>	051	068	073	095	158
	159	189	191	194	196
	197	198	200	202	204
	205	206	207	209	
<i>Daytron</i>	073	095	107	108	
<i>Dell</i>	448				
<i>Dumont</i>	073				
<i>Electro Home</i>	073	095			
<i>Elektra</i>	353				
<i>Emerson</i>	016	023	053	064	103
	139	158	159	164	165
	166	167	168	169	392
	400	401	402	408	415
	424				
<i>Envision</i>	073	095			
<i>ESA</i>	454	456	538		
<i>Fisher</i>	355	356			
<i>Fujitsu</i>	460	469			
<i>Funai</i>	047	048	157	168	211
<i>Gateway</i>	426				
<i>GE</i>	015	018	042	044	049
	054	055	068	073	090
	092	095	101	102	103
	389	390	396	403	406
	407				
<i>Gibralta</i>	023	048	053	068	073
	090	095	107	108	233
	360				
<i>Goldstar (LG)</i>	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	104				
<i>Gradiente</i>	233				
<i>Grundig</i>	443				
<i>Go Video</i>	427				
<i>Haier</i>	073	095			
<i>Hall Mark</i>	023	068	095	096	097
<i>Hitachi</i>	098	099	100		

<i>Hyundai</i>	453				
<i>iLO</i>	524				
<i>Initial</i>	470				
<i>Inkel</i>	364				
<i>Insignia</i>	167	415	424	450	456
	461	462	523	524	
<i>JC Penney</i>	039	053	068	073	092
	095	102	355		
<i>Jensen</i>	062	461			
<i>JVC</i>	104	105	106	396	397
	410				
<i>Kawasho</i>	073	095			
<i>KMC</i>	023				
<i>KTV</i>	023	053	233	366	
<i>Konka</i>	445				
<i>Kurazai</i>	211	213			
<i>Legend</i>	169				
<i>LG (Goldstar)</i>	023	053	068	073	090
	107	108	233	360	361
	211	213			
<i>Lodgenet</i>	211	213			
<i>Logik</i>	211	213			
<i>Luxman</i>	068	073	095		
<i>LXI</i>	024	026	157	355	388
<i>Magnavox</i>	023	068	071	072	073
<i>(Philips)</i>	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	419	463	470	472
	549				
<i>Majestic</i>	211	213			
<i>Marantz</i>	053	107	108	109	
<i>Maxent</i>	426	533	534		
<i>McIntosh</i>	555				
<i>Megatron</i>	215				
<i>Memorex</i>	090	211	213	355	388
	405	423			
<i>MGA / Mitsubishi</i>	053	068	073	090	095
	107	108	109	110	216
	384	394	395	398	399
	417				
<i>Montgomery Ward</i>	022	023	026	053	071
	072	108	211	213	
<i>NEC</i>	028	068	090	108	200
	464				
<i>Net TV</i>	426				
<i>Norcent</i>	455				
<i>Olevia</i>	073	108	519	541	
<i>Orion</i>	019	159	160	161	162
	163	382	558		
<i>Panasonic</i>	042	043	044	045	046
	419	429			

<i>Philco</i>	023	053	068	071	072
	091				
<i>Magnavox</i>	023	068	071	072	073
<i>(Philips)</i>	089	090	091	092	093
	094	134	385	387	397
	404	463	470	472	549
<i>Pilot</i>	073	094	233		
<i>Pioneer</i>	111	144	383	551	
<i>Planar</i>	474				
<i>Polaroid</i>	384	394	459		
<i>Portland</i>	023	068			
<i>Prima</i>	072				
<i>ProScan</i>	055	070			
<i>Proton</i>	090	371	372		
<i>Protron</i>	457	467			
<i>Proview</i>	459				
<i>Pulsar</i>	073				
<i>Quasar</i>	044				
<i>Radio Shack</i>	073				
<i>Realistic</i>	022	166	168		
<i>RCA</i>	042	052	053	054	055
	068	069	070	416	
<i>Runco</i>	525				
<i>Sampo</i>	090	108			
<i>Samsung</i>	015	016	017	023	031
	090	107	108	134	147
	151	153	386	411	508
	423	424			
<i>Sansui</i>	353	355	356	376	377
<i>Sanyo</i>	468				
<i>Sceptre</i>	090	108	168		
<i>Scott</i>	023	030	031	038	039
<i>Sears</i>	068	353	355	356	
	016	022	023	024	025
	026	027	028	029	393
	395	409			
<i>Signature 2000</i>	023	026	108	211	213
<i>Sony</i>	014	020	021	178	540
<i>Soundesign</i>	091				
<i>Squareview</i>	157				
<i>Superscan</i>	419				
<i>Supre-Macy</i>	380				
<i>Sylvania</i>	068	071	072	090	091
	092	093	107	108	157
	158	419	456	466	
<i>Symphonic</i>	047	157			
<i>Tatung</i>	044	446			
<i>Techwood</i>	068				
<i>Teknika</i>	023	068	072	091	168

	213	463			
<i>Telerent</i>	023	213			
<i>Tera</i>	381				
<i>Tevion</i>	065	414			
<i>TMK</i>	068	090			
<i>Toshiba</i>	030	031	038	039	423
<i>Totevision</i>	233				
<i>Universal</i>	068	102			
<i>Vidtech</i>	068				
<i>ViewSonic</i>	428	513	515	527	528
	529	530	531	532	533
	534	535	536	537	538
	539				
<i>Vizio</i>	053	062	073	095	454
	538				
<i>Wards</i>	068	090			
<i>Westinghouse</i>	458				
<i>White Westinghouse</i>	211	408	449		
<i>XR-1000</i>	213				
<i>Yamaha</i>	068				
<i>York</i>	090	108			
<i>Zenith</i>	047	048	049	050	051
	391	405	406	434	

7. Programación Adicional /Información de "Diagnostico - Troubleshooting"

1. Si un botón se presiona por más de 45-segundos, su control se apagará automáticamente. Esto extiende la vida de la batería en el evento que el remoto se aloja debajo o entre objetos pesados, por ejemplo, las almohadas del sofá.
2. De tener un televisor que se opera por control remoto, se recomienda que usted lo conecte directamente a una toma de corriente de la pared en lugar del Convertidor Digital Motcrola.

Rev. 06/08

© 2008, Contec Holdings, LLC

Point and Press® es una marca registrada de Contec Corporation